FR GUIDE D'UTILISATION EN USER GUIDE

ES MANUAL DE UTILIZACIÓN PT MANUAL DE UTILIZAÇÃO DE BETRIEBSANLEITUNG

Four De Dietrich De Dietrich Oven Horno De Dietrich Forno De Dietrich De Dietrich Ofen

# De Dietrich





Estimado(a) Cliente,

Descobrir os produtos **De Dietrich** é experimentar emoções únicas que apenas os objectos de valor podem produzir.

A atracção é imediata desde o primeiro olhar. A qualidade do design é ilustrada pela estética intemporal e os acabamentos cuidados que tornam cada objecto elegante e refinado, em perfeita harmonia uns com os outros.

A seguir, vem a irresistível vontade de tocar. O design **De Dietrich** assenta em materiais robustos e prestigiantes; O autêntico é privilegiado.

Ao associar a tecnologia mais evoluída aos materiais nobres, a **De Dietrich** assegura a criação de produtos de alta execução ao serviço de arte da culinária, uma paixão partilhada pelos apaixonados pela cozinha.

Esperamos que desfrute bastante da utilização deste novo aparelho e teremos todo o prazer em receber as suas sugestões e de responder às suas dúvidas. Convidamo-lo(a) a enviá-las para o nosso serviço de apoio ao cliente ou para o nosso website.

Convidamo-lo(a) a registar o seu produto em <u>www.de-dietrich.com</u> para desfrutar das vantagens da marca.

Agradecemos a sua confiança.

#### De Dietrich


Encontre todas as informações acerca da marca em <u>www.de-dietrich.com</u> Visite A Galeria De Dietrich, 6 rue de la Pépinière em Paris, VIII Aberta de terça-feira a sábado, das 10h às 19h. Serviço de Apoio ao Cliente: 0892 02 88 04

1/ DESCRIÇÃO DO SEU APARELHO  • Apresentação do seu forno	
•	
• Aprocontação do sou forno	
Apresentação do seu forno	
Apresentação do programador	
2/ UTILIZAÇÃO DO SEU APARELHO	
Utilização do programador	
° Como acertar a hora	
° Cozedura imediata	
Cozedura programada	
Início imediato	
º Início diferido	
Utilização da função do temporizador	
Regulação da luminosidade do visor	
A função Modo de Espera	

4 / MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO FORNO \_\_\_\_\_

#### PT

### • APRESENTAÇÃO DO SEU FORNO




A Programador

- C Lâmpada
- B Selector de funções
- **D** Encaixes do filamento

## Conselho

Este guia de instalação e de utilização é válido para vários modelos. Por isso, é possível que constate algumas pequenas diferenças de detalhes e de equipamentos entre o seu aparelho e as presentes descrições.

#### • APRESENTAÇÃO DO PROGRAMADOR



- A Indicação da hora e das durações
- B Indicador de duração de cozedura
- Indicador de fim de cozedura
- D Indicador do temporizador

- Indicador de limpeza (de acordo com o modelo)
- F Visualização da temperatura
- G Botão de selecção (durações e horas)
- H Botões de regulação do tempo

#### Conselho

Este guia de instalação e de utilização é válido para vários modelos. Por isso, é possível que constate algumas pequenas diferenças de detalhes e de equipamentos entre o seu aparelho e as presentes descrições.

#### • UTILIZAÇÃO DO PROGRAMADOR

#### Como acertar a hora

- Aquando da ligação eléctrica

O visor pisca em 12:00 (imagem 1).

Acerte a hora, premindo os botões + e - (para obter um desfile rápido, mantenha premido o botão) (imagem 2).

Exemplo: 12H30

Prima o botão " ^ " para validar. O visor fica fixo.

#### - Para acertar o relógio

O selector de função deve estar obrigatoriamente na posição 0 (imagem 4).

Prima o botão " ^ " durante alguns segundos até que o visor esteja a piscar (imagem 4), depois deixe de o premir. Os bips sonoros indicam que pode proceder à regulação.

Acerte a hora com os botões + e - (imagem 5).

Prima o botão " ^ " para validar (imagem 6).

Atenção! Se não houver validação através do botão " ^ ", o registo será automático passados uns segundos.













#### · Cozedura imediata

- O programador deve apresentar apenas a hora

Esta não deve estar a piscar (imagem 1).

Rode o selector de funções para a posição pretendida.

Exemplo: Posição ", (imagem 2).

O forno propõe-lhe uma temperatura optimizada para este tipo de cozedura (imagem 3).

No entanto, pode ajustar a temperatura com os botões de selecção + ou - (imagem 4).

Coloque o seu tabuleiro no forno consoante as recomendações fornecidas pelo guia de cozedura

Após esses passos, o forno aquece e o indicador da temperatura pisca.


Quando o forno atingir a temperatura desejada, ouvirá uma série de sons. Este deixa de piscar.


Para parar a cozedura, coloque novamente o selector de funções em 0.

Atenção!
Após um ciclo de cozedura, a turbina de arrefecimento continua a funcionar durante um certo tempo, de modo a garantir uma fiabilidade correcta do forno. Todas as cozeduras são efectuadas com a porta fechada.









#### COZEDURA PROGRAMADA

- Cozedura com início imediato e duração programada
- Escolha o modo de cozedura desejado e ajuste a temperatura (imagem 1).
- Prima o botão " " até que o indicador de duração de cozedura fique a piscar " 
  "

O visor está intermitente em 0h00 para lhe indicar que a regulação é então possível (imagem 2).

- Prima o botão + ou - para definir o tempo pretendido.

Exemplo: 30 min de cozedura (imagem 3). A memorização do tempo de cozedura é automática após alguns segundos. O visor da duração deixa de piscar. A contagem decrescente do tempo começa imediatamente após o acerto.

Após esses 3 passos, o forno aquece:


Quando o forno atingir a temperatura desejada, ouvirá uma série de sons.

Em fim de cozedura (fim do tempo programado)


- O forno pára,
- O indicador do tempo de cozedura e 0:00 piscam (imagem 4).
- São emitidos vários sons durante alguns minutos. A paragem definitiva dos bips sonoros efectua-se premindo qualquer botão.

O visor volta para a hora do dia quando voltar a colocar o selector de funções na posição 0 (imagem 5).











#### COZEDURA PROGRAMADA

## - Cozedura com início diferido e hora de fim seleccionada

## Proceda como para uma cozedura programada.

- Após a regulação da duração de cozedura, prima o botão " \( ^ \) " até que o indicador de fim de cozedura fique a piscar " \( ^ \)". O visor pisca para indicar que a regulação é então possível (imagem 1).
- Prima o botão + ou para acertar a hora de final de cozedura desejada.
   Exemplo: Fim de cozedura às 13h30 (imagem 2).

O valor memorizado do fim da cozedura é registado automaticamente após alguns segundos.


O visor do fim da cozedura deixa de piscar.


Após estas três operações, o início do aquecimento é diferido, de modo a que a cozedura termine às 13h30.

Em fim de cozedura (fim do tempo programado)

- O forno pára,
- O indicador do tempo de cozedura e 0:00 piscam (imagem 3).
- São emitidos vários sons durante alguns minutos. A paragem definitiva dos bips sonoros efectua-se premindo qualquer botão.

O visor volta para a hora do dia quando voltar a colocar o selector de funções na posição 0 (imagem 4).










#### PΤ


#### • UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO DO TEMPORIZADOR

- O programador do seu forno pode ser utilizado como temporizador independente, permitindo uma contagem decrescente de tempo sem funcionamento do forno.
   Nesse caso, o tempo indicado pelo temporizador é prioritário em relação ao visor da hora do dia
- Prima o botão " " (imagem 1) até o símbolo do temporizador começar a piscar. ∑ > 0.00 e uma pequena ampulheta piscam.
- Ajuste o tempo escolhido, premindo os botões + ou (imagem 2).
- Prima o botão " \( \simeq \) " para validar, ou aguarde alguns segundos.

O visor fica fixo passados uns segundos, o temporizador coloca-se em funcionamento e a contagem decrescente de segundo em segundo é iniciada.

Quando terminar o tempo, o temporizador emite uma série de sons para avisar. A paragem dos bips sonoros efectua-se premindo qualquer botão.







É possível alterar ou cancelar a qualquer momento a programação do temporizador.


#### • REGULAÇÃO DA LUMINOSIDADE DO VISOR

Pode alterar a luminosidade do visor, procedendo da seguinte forma:

- Regule e valide a hora do programador a 0h10 (imagem 1).
- Prima em simultâneo os botões + e durante alguns segundos, até o visor apresentar "CO" para entrar no modo de regulação (imagem 2).
- Prima os botões + ou para obter a luminosidade desejada.

Após ter definido a luminosidade da sua escolha, aguarde alguns segundos e volte a colocar o temporizador na hora do dia (imagem 3).








#### • A FUNÇÃO "MODO DE ESPERA"


- O seu forno vem equipado com uma função de espera (espera prolongada).
- O visor indica a hora (imagem 1).
- Após 4 minutos sem acções por parte do utilizador, o visor do forno entra no modo de espera (imagem 2).

Nenhum botão por baixo do visor pode ser activado.

Para reactivar o visor, utilize o selector de funções (imagem 3).

- O visor do forno fica novamente operacional e poderá voltar a cozinhar.











BOOST BOOST (dependendo do modelo).

(temperatura recomendada 275 °C, mín. 35 °C, máx. 275 °C)

- O pré-aquecimento é efectuado através do elemento superior e da ventoinha de circulação de ar.
- · Ideal para uma subida rápida da temperatura.



#### MANTER QUENTE PULSAÇÃO

(temperatura recomendada 60 °C, mín. 35 °C, máx. 100 °C)

- Esta posição permite manter quente os alimentos através da regulação do elemento situado no fundo do forno associado à ventilação de ar.
- Recomendado para fazer levedar massas de pão, brioche, folar... sem exceder os 40
   C (aquece-pratos descongelação).



#### **CALOR ECO**

(temperatura recomendada 200 °C, mín. 35 °C, máx. 275 °C)

- A cozedura efectua-se através dos elementos inferior e superior.
- Esta posição permite poupar energia, conservando ao mesmo tempo as qualidades de cozedura.
- A posição ECO é utilizada para a etiquetagem energética.
- Todas as cozeduras são feitas sem pré-aquecimento.



#### PÃO

(temperatura recomendada 205 °C, mín. 35 °C, máx. 275 °C)

- Seguência de cozedura recomendada para cozer pão.
- Coloque a bola de p\u00e3o no tabuleiro de pastelaria 2º encaixe.
- Não se esqueça de colocar um forma com água na base para obter uma crosta estaladiça e tostada.



#### GRILL MÉDIO + ESPETO ROTATIVO (dependendo do modelo).

(temperatura recomendada 200 °C, mín. 100 °C, máx. 250 °C)

- A cozedura é efectuada através do elemento superior.
- Pré-aquecimento inútil. Aves e assados suculentos e estaladiços em todos os lados.
- O espeto rotativo continua a funcionar até à abertura da porta.
- Coloque a pingadeira no encaixe inferior.
- Recomendado para todas as carnes assadas no espeto rotativo, para tostar ou cozer na perfeição costeletas de vaca. Para obter postas de peixe tenras.



#### GRILL FORTE + ESPETO ROTATIVO (dependendo do modelo).

(posições recomendadas 4 - mín. 1 - máx. 4)

- A cozedura é efectuada através do elemento superior sem circulação de ar.
- Efectue um pré-aquecimento de 5 minutos.
- Recomendado para gratinar pratos de legumes, massas, frutas... colocados na grelha.

#### 3 / OS MODOS DE COZEDURA DO FORNO



TURBO GRILL (dependendo do modelo)

(temperatura recomendada 200 °C, mín. 35 °C, máx. 275 °C)

- O pré-aquecimento é efectuado através do elemento superior e da ventoinha de circulação de ar.
- Pré-aquecimento inútil. Aves e assados suculentos e estaladiços em todos os lados.
- Coloque a pingadeira no encaixe inferior.
- Recomendado para todas as carnes de ave e assados no espeto rotativo, para tostar ou cozer na perfeição pernas de borrego, costeletas de vaca.

Para obter postas de peixe tenras.





#### **CALOR ROTATIVO**

(temperatura recomendada 180 °C, mín. 35 °C, máx. 275 °C)

- A cozedura é efectuada através do elemento de aquecimento situado no fundo do forno e da ventoinha de circulação de ar.
- Subida rápida da temperatura: Alguns pratos podem ser introduzidos no forno frio.
- Recomendado para manter tenras as carnes brancas, peixes, legumes.

Para as cozeduras múltiplas até 3 níveis.



#### CALOR COMBINADO

(temperatura recomendada 205°C mín. 35°C máx. 275°C)

- A cozedura é efectuada através dos elementos inferior e superior, mas também através da ventoinha de ventilação de ar.
- Três fontes de calor associadas: Muito calor em baixo, um pouco de calor ventilado e um nadinha de grelhador para dourar.
- Recomendado para quiches, empadas, tartes com frutos sumarentos colocados, de preferência, num prato de barro.

<sup>\*</sup> Sequência(s) utilizada(s) para o anúncio escrito na etiqueta energética de conformidade com a norma europeia EN 50304 e segundo a directiva Europeia 2002/40/CE.